

ave.ru

AVETM

AVETM



PGT
ME83

Произведено в Китае по заказу
"Аудио Видео Электроника" (Россия).

Изображения и приведенная в руководстве пользователя
информация могут незначительно отличаться от действительных.

T90

**руководство
пользователя**

товар сертифицирован


AVE T90

**AVE T90****управление:**

- громкость: кнопки **VOL.** на передней панели сабвуфера и пульте ДУ
- изменение баса: кнопки **BASS**
- изменения тональности: кнопки **TREBLE**
- выбор источника звука: кнопки **INPUT**

основные особенности:

- общая мощность: 80 Ватт RMS
- основной материал корпуса: дерево
- сабвуфер: мощность 40 Ватт RMS
динамик 8"
- сателлиты: мощность 2 x 20 Ватт RMS
динамики 2x3" + 1"

**подключение:**

- 1** подключите колонки к разъемам **OUT** на сабвуфере
- 2** подключите сабвуфер (разъемы **IN**) к источникам звука (до трех разных устройств)
- 3** вставьте шнур питания в розетку (220В)
- 4** включите колонки кнопкой **POWER** (на задней панели сабвуфера)

система готова к работе!